



ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЦИПУ ЛИР-541 ДЛЯ ПРИВОДОВ С ДИСКРЕТНЫМИ ВХОДАМИ