



### Описание

Контроллер электроавтоматики ЛИР-986А.02 предназначен для программной реализации релейных логических схем электроавтоматики оборудования и обеспечения управления устройствами по заданной программе.

Контроллер ЛИР-986А.02 имеет встроенный источник питания, два аналоговых выхода и не имеет дискретных входов/выходов. Подключение контроллера к внешним устройствам обеспечивается с помощью контроллеров входов/выходов ЛИР-987Б, ЛИР-987В или ЛИР-987Р, связь с которыми обеспечивается через разъем ХР1. Количество контроллеров ЛИР-987 выбирается исходя из необходимого количества входов/выходов для управления оборудованием, при этом суммарное количество входов или выходов не должно превышать 120шт.

При использовании контроллера ЛИР-986А.02 в составе УЦИПУ, доступ к программе электроавтоматики контроллера осуществляется через специальные маркеры из управляющей программы ЛИР-541.

Программирование и отладка контроллера осуществляются от персонального компьютера через кабель USB, подключаемый к разъему ХТЗ.

Сегментные индикаторы на передней панели контроллера показывают состояние и ошибки модуля - на нижнем индикаторе выводится количество подключенных контроллеров входов/выходов или мигает номер ошибки связи, а на сегменты индикатора в верхней части контроллера можно выводить состояние восьми маркеров - с М901 по М908.

Изготавливается в малогабаритном пластмассовом корпусе с креплением, предназначенным для установки модуля на DIN-рельс.

» [Ссылка на карточку изделия](#)



### Технические характеристики


Интервал рабочих температур	0...+40°C
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Масса	0,1 кг
Потребляемая мощность	≤1 Вт
Напряжение питания (постоянный ток)	12...36 В
Напряжение питания (переменный ток 50 Гц)	9...24 В

### Габаритный чертеж

# ЛИР-986А.02



Контроллер электроавтоматики СПУ





### Контактная информация

#### ОАО "СКБ ИС"

Санкт-Петербург, 195009  
Кондратьевский пр-т, д.2, литер А

Телефон: **+7(812) 334-17-72**  
Факс: **+7(812) 540-29-33**  
Электронная почта: [lir@skbis.ru](mailto:lir@skbis.ru)

#### ООО "СКБ ИС Центр"

Москва, 109117  
ул. Окская, д.5, корп.1

Телефон: **+7(495) 225-66-16, 709-42-41**  
Факс: **+7(495) 225-66-16, #20**  
Электронная почта: [lircenter@skbis.ru](mailto:lircenter@skbis.ru)