



ЛИР-541


КОНФИГУРАЦИЯ ВХОДОВ

КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХОДОВ

ВХОДЫ УЦИПУ




ФУНКЦИИ ВХОДОВ




МАРКЕРЫ ЛИР541
m79
m78
m77
m66
m65
m64
m63

ФУНКЦИИ ВЫХОДОВ



МАРКЕРЫ ЛИР541
m95
m94
m93
m82
m81
m80
m0
m31

ХР1



ВЫХОДЫ УЦИПУ

Инв. № подл.	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

КОНТРОЛЕРЫ ВХОДОВ

ЛИР987



НЕТ СВЯЗИ
M900

ВХОДНЫЕ	ВЫХОДНЫЕ
M79 M78 M77 M66 M65 M64 M63	M32 M31 M30 M29 M28 M27 M26 M25 M24 M23 M22 M21 M20 M19 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0

МАРКЕРЫ ЛИР986

СВОБОДНЫЕ МАРКЕРЫ
M899
M898
M897
M896
M895
M894
M893
M892
M891
M890
M889
M888
M887
M886
M885
M884
M883
M882
M881
M880
M879
M878
M877
M876
M875
M874
M873
M872
M871
M870
M869
M868
M867
M866
M865
M864
M863
M862
M861
M860
M859
M858
M857
M856
M855
M854
M853
M852
M851
M850
M849
M848
M847
M846
M845
M844
M843
M842
M841
M840
M839
M838
M837
M836
M835
M834
M833
M832
M831
M830
M829
M828
M827
M826
M825
M824
M823
M822
M821
M820
M819
M818
M817
M816
M815
M814
M813
M812
M811
M810
M809
M808
M807
M806
M805
M804
M803
M802
M801
M800

ЛИР-986

ВХОДНЫЕ	ВЫХОДНЫЕ
M31 M30 M29 M28 M27 M26 M25 M24 M23 M22 M21 M20 M19 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0	M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M87 M88 M89 M90 M91 M92 M93 M94 M95 M96 M97 M98 M99 M100 M101 M102 M103 M104 M105 M106 M107 M108 M109 M110 M111 M112 M113 M114 M115 M116 M117 M118 M119 M120

МАРКЕРЫ ЛИР986

ИНДИКАТОР
M901
M902
M903
M904
M905
M906
M907
M908



вых1
вых8
вых9
вых120

ЛИР987

КОНТРОЛЕРЫ ВЫХОДОВ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Сигналы обмена УЦИПУ ЛИР541

Лист
2